
EXPLODED VIEW & SPARE PARTS LIST

CORDLESS DRILL RD-CDL27



1	661502203	Tooth screw	1	45#
2	671210002	Chuck.	1	
3	220208031	Gearbox assembly	1	
4	661301201	Self-propelled screw	7	
5	510208106	Shell.	1	PA6-GF30+TPE
6	630209011	Seat shrapnel	2	65Mn
7	550208101	Double speed push	1	ABS
8	550208201	Light cover	1	透明ABS
9	550208301	Change the lever.	1	ABS
10	730208021	switch	1	
11	650208031	Push spring 2	1	65Mn
12	650208021	Push spring 1	1	65MN
13	661251201	Self-propelled screw	1	
14	630206011	A clasp	2	65Mn
15	730208031	Battery pin	1	PA6-GF30
16	250208051	10.8 V battery pack	1	
17	753215011	Charger	1	
18		Stickers	1	