

REMS Twist/Hurrican
REMS Hurrican H

REMS
for Professionals


Teileverzeichnis	Spare parts list	Liste des pièces	Elenco dei pezzi
Aktueller Stand	Latest version	Situation actuelle	Ultimo aggiornamento
siehe www.rems.de	see www.rems.de	voir www.rems.de	vedi www.rems.de
weitere Teile auf Anfrage	other parts on request	autres pièces sur demande	altri ricambi su richiesta




	deu Antriebsmaschine	eng Drive unit	fra Machine d'entraînement	ita Elettroutensile	
	REMS Twist/Hurrican	REMS Twist/Hurrican	REMS Twist/Hurrican	REMS Twist/Hurrican	151402R220
9	Schalter bis 2016	Switch up to 2016	Interrupteur jusqu'au 2016	Interruttore fino a 2016	151488R220
9	Schalter ab 2016	Switch from 2016	Interrupteur à partir de 2016	Interruttore dal 2016	170160R
41	Anschlussleitung	Connecting cable	Raccordement	Cavo d'allacciamento	535037R220



	deu Bohrkopf mm Bohrkopf inch	eng Drill head mm Drill head inch	fra Tête de perçage mm Tête de perçage inch	ita Corpo punta mm Corpo punta inch	151210RMM 151210RIN
1	Skalenring inch	Scale ring inch	Anneau graduée inch	Anello graduato inch	151215RIN
	Skalenring mm	Scale ring mm	Anneau graduée mm	Anello graduato mm	151215RMM
2	Druckknopf	Push button	Bouton poussoir	Pulsante	059055
3	Raststift	Stop pin	Tige d'arrêt	Spina d'arresto	151216
4	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de compression	Molla di compressione	151217
—	Senker kompl. Pos. 5, 6, 7	Drill compl. Pos. 5, 6, 7	Foret compl. Pos. 5, 6, 7	Punta compl. Pos. 5, 6, 7	151211
8	Nockenzange	Punching pliers	Pince-ergots	Pinza per camme	151230R
9	Schmiermittel	Lubricant	Lubrifiant	Lubrificante	151240



	deu Werkzeughalter mit Aushalswerkzeug	eng Tool holder with extractor tool	fra Porte-outils avec outil extrudeur	ita Corpo estrattore con utensile estrattore	
1-3	Aushalswerkzeug	Extractor tool	Outil extrudeur	Utensile estrattore	
	Ø 10	Ø 10	Ø 10	Ø 10	151105R
	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12	151110R
	Ø 14	Ø 14	Ø 14	Ø 14	151120R
	Ø 15	Ø 15	Ø 15	Ø 15	151125R
	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16	151130R
	Ø 18	Ø 18	Ø 18	Ø 18	151140R
	Ø 20	Ø 20	Ø 20	Ø 20	151145R
	Ø 22	Ø 22	Ø 22	Ø 22	151150R
	Ø ⅜"	Ø ⅜"	Ø ⅜"	Ø ⅜"	151155R
	Ø ½"	Ø ½"	Ø ½"	Ø ½"	151160R
	Ø ⅝"	Ø ⅝"	Ø ⅝"	Ø ⅝"	151165R
	Ø ¾"	Ø ¾"	Ø ¾"	Ø ¾"	151170R
	Ø ⅞"	Ø ⅞"	Ø ⅞"	Ø ⅞"	151175R
4–8	Werkzeughalter	Tool holder	Porte-outils	Corpo estrattore	151200R
4	Anlagestück	Stop piece	Pièce d'arrêt	Pezzo d'arresto	151206
5–8	Hülse kompl.	Sleeve compl.	Douille compl.	Corpo filettato compl.	151201



	deu Aufweitwerkzeug	eng Expanding tool	fra Outil emboîteur	ita Utensile espansore	
1+2	Spannspindel mont.	Clamping screw mont.	Broche de serrage mont.	Vite de serraggio mont.	156815
3	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de sécurité	Rondella tenuta	059079
4	Druckplatte	Pressure bar	Listel de pression	Leva d'arresto	156104R
7	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression	Molla di pressione	156106
8	Führungsstift	Guide pin	Cheville de guidage	Perno di guida	156105
9	Flügelschraube	Swing screw	Vis à oreilles	Vite a farfalla	083105
10	Distanzring	Spacer ring	Anneau d'écartement	Anello distanziatore	156114
11	Aufweitdorn	Expanding mandrel	Poinçon d'emboîture	Dado espansore	
	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12	156167R
	Ø 14	Ø 14	Ø 14	Ø 14	156217R
	Ø 15	Ø 15	Ø 15	Ø 15	156242R
	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16	156267R
	Ø 18	Ø 18	Ø 18	Ø 18	156317R
	Ø 22	Ø 22	Ø 22	Ø 22	156367R
	Ø ⅜"	Ø ⅜"	Ø ⅜"	Ø ⅜"	156392R
	Ø ½"	Ø ½"	Ø ½"	Ø ½"	156417
	Ø ⅝"	Ø ⅝"	Ø ⅝"	Ø ⅝"	156442
	Ø ¾"	Ø ¾"	Ø ¾"	Ø ¾"	156467
	Ø ⅞"	Ø ⅞"	Ø ⅞"	Ø ⅞"	156492
12	Kunststoffring	Plastic ring	Rondelle de plastique	Anello di plastica	156119
13	Spiralspannstift	Spiral pin	Goupille spiralisée	Spina elastica	088126
14	Gewindehülse	Threaded bush	Douille filetée	Bussole filettata	156116R
15	Aufweitwerkzeug	Expanding tool	Outil emboîteur	Utensile espansore	
	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12	156150
	Ø 14	Ø 14	Ø 14	Ø 14	156200
	Ø 15	Ø 15	Ø 15	Ø 15	156225
	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16	156250
	Ø 18	Ø 18	Ø 18	Ø 18	156300
	Ø 22	Ø 22	Ø 22	Ø 22	156350
	Ø ⅜"	Ø ⅜"	Ø ⅜"	Ø ⅜"	156375
	Ø ½"	Ø ½"	Ø ½"	Ø ½"	156400
	Ø ⅝"	Ø ⅝"	Ø ⅝"	Ø ⅝"	156425
	Ø ¾"	Ø ¾"	Ø ¾"	Ø ¾"	156450
	Ø ⅞"	Ø ⅞"	Ø ⅞"	Ø ⅞"	156475

RE112021