ТЕГЛЕНЕ, ИЗМЕРВАНЕ, ДОЗИРАНЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ
АТАРК
**Централен офис:** София 1612, ж.к. „Хиподрума”, бл.122, вх.Е
тел: 02 / 958 1781, 958 1601, 958 1153, факс: 02 / 958 1153
*e-mail:* atark@mail.orbitel.bg, web site: www.atark-bg.com
**Шоурум:** София, жк "Лагера" бл.44 - партерен етаж, тел. 02 / 951 5297
**Производствена база и сервиз:** София, ул. "Индустриална" №11,
тел. 02 / 917 8649, 936 8078

# *Електронни двуинтервални броячни везни*
# *Серия SW-LR*



- Голям преден LED дисплей
- Компактен дизайн
- Пластмасово блюдо
- Индикатори за стабилно тегло и изтощени батерии
- Функции: Нулиране, Тариране, Броячна, Лимитиране, Самоизключване
- Акумулаторна батерия

OIML CE **EC Type Approval**

*Опции:*

1. *Заден дисплей*
2. *Метално блюдо*
3. *Блюдо за риба*
4. *Влагозащитен капак*




| МОДЕЛ | SW – LR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Капацитет, кг** | 1/2 | 2.5/5 | 4/10 | 10/20 | 15/30 |
| **Деление, г** | 0,5/1 | 1/2 | 2/5 | 5/10 | 5/10 |
| **Вътрешна резолюция** | 1/60,000 | | | | |
| **Външна резолюция** | 1/2,000 ~ 1/3,000 | | | | |
| **Максимална тара, кг** | -0,9995 | -2,499 | -4,998 | -9,995 | -14,995 |
| **Дисплей** | LED /5 цифри/ | | | | |
| **Работна температура** | -10° C до + 40° C | | | | |
| **Индикатори** | STABLE, ZERO, TARE, kg, PCS, Low battery | | | | |
| **Бутони** | ZERO, TARE, MODE, ON/OFF | | | | |
| **Функции** | Нулиране, Тара, Броячна, Лимитиране, Автоматично изключване | | | | |
| **Захранване** | 6V 1,2 Ah Pb батерия или 9V адаптор | | | | |
| **Размер на блюдото** | 230(Ш) x 190 (Д) мм | | | | |
| **Размер на везната** | 260(Ш) x 287 (Д) x 137 (В) мм | | | | |
| **Тегло на везната** | 2,8 кг | | | | |

ТАШЕВ-ГАЛВАНИ ООД
www.tashev-galving.com

**Юли, 2008**